PP701
VJS3961

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | AD_IN(B) | V_SUB(R) | 17 |
| 19 | V_SUB(B) | AD_IN(R) | 16 |
| 20 | AGC_OUT(B) | RESET | 15 |
| 21 | CAM_5V | AGC_OUT(R) | 14 |
| 22 | AWB(B) | IRIS_OPEN | 13 |
| 23 | EVR_VDO | AWB(R) | 12 |
| 24 | AGC_OUT(G) | WIDE | 11 |
| 25 | Z.ENC | AD_IN(G) | 10 |
| 26 | AWB(G) | F.NO | 9 |
| 27 | V_SUB(G) | Y | 8 |
| 28 | VREF_-T | VREF_+T | 7 |
| 29 | VREF_L1 | VREF_H1 | 6 |
| 30 | DVD | AGND | 5 |
| 31 | DGND | TEST | 4 |
| 32 | CLK(SBT0) | SDO(SCDO) | 3 |
| 33 | EVR_E2_DAT | EVR_E2CLK(SBT1) | 2 |
| 34 | EVR_E2_CS | EVR_SDI | 1 |

A(1:17)

B(18:32)

(P6601)

| | |
|---|---|
| 1 | EVR_SDI |
| 2 | SDO(SCDO) |
| 3 | TEST |
| 4 | AGND |
| 5 | AD_IN(G) |
| 6 | AWB(R) |
| 7 | AGC_OUT(R) |
| 8 | RESET |
| 9 | AD_IN(R) |
| 10 | V_SUB(R) |
| 11 | AD_IN(B) |
| 12 | V_SUB(B) |
| 13 | AGC_OUT(B) |
| 14 | AWB(B) |
| 15 | AGC_OUT(G) |
| 16 | AWB(G) |
| 17 | V_SUB(G) |
| 18 | DVD |
| 19 | DGND |
| 20 | CLK(SBT0) |

| COMPONENT NAME | EVR FLEX | 01/01 |
|---|---|---|
| CIRCUIT BOARD NO. | MODEL NO. | |
| VEP00Y55A | AJ-D215T/P/HE | |
| | | SCM042 |